

SVS Rélyéf - návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili stolní válcovací stoličku s adaptérem dekoračních kotoučů. Jedná se o malý hobby stroj s vysokou užitnou hodnotou, ideální pro domácí nebo školní dílny na drobné vývalky.

Balení a expedice

Válcovačka je zabalena v kartonové krabici a zajištěn kartonovými prořezy proti poškození během přepravy. Ihned po převzetí SVS zkontrolujte, zda není přepravní obal poškozen.

Sestavení SVS

Vyjměte stroj z obalu a umístěte na pevnou podložku (pracovní stůl). Kliku, která je součástí dodávky, nasadte na čep a přišroubujte. Na svislou závitovou tyč v horní části rámu našroubujte kliku ve tvaru čtyřlístku a pomocí maticového klíče 13-17 zajistěte kontramatkou. Pro výměnu nebo demontáž hlavního válce uvolněte přiloženým klíčem 13-17 oba šrouby v ose válce. Při opětovném nasazení nezapomeňte na stranu stupnice nasadit ukazatel výšky válce. Dotáhněte oba šrouby v ose válce. Plachetku (plátno) zafixujte do postranní lišty.

Osazení dekoračního válce

Dekorační kotouče navlékněte na závitovou tyč. Pro rozestupy mezi jednotlivými kotouči můžete použít distanční kroužky. Pozici kotoučů na závitové tyči zajistěte přiloženými maticemi. Sestavu dekoračního válce umístěte mezi ramínka válcovací stoličky a zajistěte vymezovacím šroubem.

Pracovní postup - válcování

Truplí válcované hmoty před vyválením dobře propracujte. Nejlépe švihem o dřevěnou - dřevotřískovou podložku. Aktivujte tak rovnoměrnější pohyb částeček keramické hmoty. Otáčením horní kliky vysuňte hlavní válec nahoru nad pracovní plochu. Hmotu vložte mezi (nejlépe lněná) plátna a spusťte hlavní válec. Otáčením postranní kliky válcujte. Po každém průchodu upravte výšku hlavního válce, dokud nedosáhnete požadované tloušťky válcovaného plátu. Stupnice pro určení výšky válce nad pracovní plochou je pouze orientační. Vzhledem k tomu, že průměr dřevěného a ocelového válce se liší, není udávána výška v absolutních hodnotách. Abyste dosáhli rovnoměrného propracování, válcovanou hmotu průběžně obračejte. Pokud je válcovačka vybavena dřevěným válcem, není nutné hlínu překrývat plátnem, protože se na dřevěný válec nelepí.

Pracovní postup - dekorování

Rám válcovačky osazený dekoračními kotouči přesuňte otáčením hlavní kliky tak, aby dekorační kotouče byly na kraji válcovačky. Vyválený plát posuňte na úroveň dekoračního válce. Klikou pro nastavení výšky válce přesuňte dekorační válec těsně nad vyválený plát (otáčením jedním směrem se hlavní válec přibližuje k válcovanému plátu a zároveň dekorační válec oddaluje, a naopak). Horní klikou nastavte požadovanou hloubku dekoru (přibližně 2 mm) a otáčením hlavní kliky válcovací stoličky otisknete dekor do připraveného plátu.

Bezpečnostní pokyny

Pokud plánujete válcovat šamotové a hrubé hmoty, zvolte při koupi variantu s nerezovým válcem. Abyste válcovačku nepoškodili, používejte pouze propracované hmoty, které nejsou přeschlé a ztvrdlé. Pokud na válcování nestačí vaše síla vyvinutá na kliku válcovačky, zvedněte výšku válce nebo zvolte měkčí hmotu.

Údržba a péče

Po dokončení práce stroj vyčistěte, zkontrolujte a případně dotáhněte uvolněné šroubové spoje.

Předejdete tak nechtěnému poškození stroje.

Válcovačku a zejména dřevěný válec čistěte jen vlhkým hadříkem tak, abyste nepoškodili jeho povrch.

Nepoužívejte ředidla, ani jiné chemické čisticí prostředky. Vyvarujte se použití jakýchkoli tvrdých předmětů (špachtlí, škrabek apod.), které mohou stroj nenávratně poškodit.

Přibližně jednou za 300 hodin práce proveďte kontrolu hřebenového převodu a jeho promazání běžnou strojní vazelínou.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců.